

APLIKACJA Smart Life

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ZAINSTALUJ APLIKACJĘ

1. POŁĄCZ SIĘ Z SIECIĄ WiFi


2. ZESKANUJ KOD QR



NIE MASZ JESZCZE KONTA?

3. URUCHOM APLIKACJĘ

4. ZAREJESTRUJ SIĘ




POSIADASZ JUŻ KONTO?

5. ZALOGUJ SIĘ



6. DODAJ URZĄDZENIE



←
KLIKNIJ "+"
(prawy górny róg)

PAROWANIE URZĄDZENIA

7. WYBIERZ URZĄDZENIE "Air Conditioner"

8. DODAJ UŻĄDZENIE





←
KLIKNIJ
(prawy górny róg)

10. KLIKNIJ "AP MODE"



PILOT KLIMATYZATORA

przytrzymaj przycisk 
przez około 3 do 5 sek



Na ekranie urządzenia
pojawi się komunikat: "A2"

11. KLIKNIJ


"Confirm Indicator slowly blinks"
aby potwierdzić gotowość
jednostki do konfiguracji.

12. WPROWADŹ

DANE SIECI WIFI
nazwę i hasło

14. ZATWIERDŹ

Kliknij w "Confirm"




15. PRZEJDŹ DO USTAWIEŃ WIFI URZĄDZENIA

POŁĄCZ SIĘ Z SIECIĄ "Smart Life-xxx"

Hasło nie jest wymagane

Nawiąż połączenie




Wróć do aplikacji Smart Life

Aplikacja dokończy proces konfiguracji.



Urządzenie pojawi się w zakładce „Home”.

Możesz zacząć zarządzać urządzeniem.



16. PODSTAWOWE FUNKCJE I OZNACZENIA

KLIMATYZATOR WŁĄCZONY

Air Conditioner On




KLIMATYZATOR WYŁĄCZONY

Air Conditioner Off



USUWANIE URZĄDZENIA

17. WEJDŹ DO PANELU KONTROLNEGO KLIMATYZATORA



NA STRONIE STARTOWEJ
KLIKNJ "Air Conditioner"




18. KLIKNIJ IKONKĘ



prawy górny róg

19. KLIKNIJ "REMOVE DEVICE "



sekcja w dolnej części ekranu